



**LM1320HC**

Model No. • Modèle No.

Please read these operating instructions before using the unit.  
Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire toutes les instructions.

1-800-327-8508

USA ONLY • ETATS SEULEMENT

310-793-5650

INTERNATIONAL • INTERNATIONAL

Email: [info@auroracorp.com](mailto:info@auroracorp.com)

For more information, please visit us at:

[www.auroracorp.com](http://www.auroracorp.com)

## Operating Instructions

Operation  
Care and Cleaning  
Safety Instructions  
Service Center  
One Year Limited Warranty

Maximum feeding width of 13" (33 cm)

Laminates up to a maximum thickness of 0.016" (0.04 cm)

Accepts pouches up to a maximum thickness of 80-125 microns

Voltage: 120v~60Hz / 3.3A

## OPERATION

This machine can be used with cold or warm laminating films. The items being laminated can be pictures, cards, documents, paper, etc. but must be no thicker than 0.016" (0.04 cm).

### ☀️ HOT LAMINATING

1. Fold down the feed guider in the front of the laminator and the cooling plate in the back.
2. Insert the power plug into an electrical socket.
3. Push the control switch to "HOT ☀️". The motor will start up and the red "POWER" indicator light will turn on.
4. Wait 5-10 minutes for the machine to warm-up. The green "READY" indicator will light up when the proper laminating temperature is reached.
5. Put the item being laminated into a laminating film leaving a 1/8"-3/8" border from the sealed end of the pouch.
6. Insert them together into the feed entry at the front of the laminator. Be sure to insert the closed (sealed) edge first.
7. The finished laminated item will roll out through the exit slot on the back of the laminator.
8. Push control switch back to "POWER ⏻" to power off the laminator after use.

### ❄️ COLD LAMINATING

**Attention:** When switching over to the Cold lamination mode immediately after Hot laminating, please wait at least 60 minutes for the laminator to cool down before use. If laminator is too hot for Cold lamination, item being laminated could be damaged.

1. Fold down the feed guider in the front of the laminator and the cooling plate in the back.
2. Insert the power plug into an electrical socket.
3. Push the control switch to "COLD ❄️". The motor will start up and the red "POWER" indicator light will turn on.
4. Wait 5 minutes for the green "Ready" indicator to light up before for use.
5. Put the item being laminated into a laminating film leaving a 1/8"-3/8" border from the sealed end of the pouch.
6. Insert them together into the feed entry at the front of the laminator. Be sure to insert the closed (sealed) edge first.
7. The finished laminated item will roll out through the exit slot on the back of the laminator.
8. Push control switch back to "POWER ⏻" to power off the laminator after use.

## OPERATION

To avoid creasing, DO NOT insert the item with the "open side" of the laminating pouch first. Be sure to follow the guidelines on the feed guider to properly insert the item in to the entry.

### When Finished Laminating:

When the film exits after being laminated, it may be very hot and soft. Handle the laminated item with care.

Pressing the item with a book or other heavy objects may help make it flat and smooth.

Manage the power cord and prevent tangling by using the storage hooks provided on the underside of the laminator.

## CARE AND CLEANING

Since deposits of residue will influence the effect of laminating, please clean the rollers periodically after use. Insert a folded letter size paper into the entrance of laminator. The paper will come out with any residue present. Repeat several times to clean the rollers. If the item being laminated is jammed, turn off and unplug the machine then contact AURORA immediately.


## SAFETY INSTRUCTIONS



**Caution! Surface may be hot when in use**



**Insert sealed edge first**



Always unplug the unit when not in use to prevent accidents



Do not operate the unit with a damaged power supply cord

## SAFETY INSTRUCTIONS

Your safety as well as the safety of others is important to AURORA. In this manual as well as on the product are important safety instructions. Please read and retain these instructions.

Unplug this product from the wall outlet before cleaning. If needed the housing can be cleaned with a cloth, dampened with a mild soap and water solution.

The objects to be laminated CANNOT be metal objects (iron, aluminum, copper, etc.)

Please do not insert anything into the machine other than laminating films and suggested items. The machine is only to be used for laminating.

Never disassemble, repair, or redesign the machine on your own. When necessary, please contact AURORA for repairs.

Always turn off and unplug the machine when sensing a strange odor or when the machine is not in use. To reduce the risk of electric shock, if the appliance has polarized UL approved plug (one blade is wider than the other), this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Please do not change the plug in any way. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its Service Agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Never use the machine near a stove or in a humid environment. Do not touch the plug with wet hands or immerse the base in any liquid.

Prevent possible damage of the plug and power cord and never drag or twist them. Do not operate after the machine malfunctions or with damaged power cord and plug.

BE SURE THE ON/OFF MANUAL SWITCH IS IN THE "OFF" POSITION BEFORE PLUGGING IN THE LAMINATOR.

## SERVICE CENTER

If you have any questions in regards to the operation of this shredder or in need of a spare part, please contact our service center at:

Aurora Corp. of America  
Telephone: 1-800-327-8508 (U.S.A. only) or 1-310-793-5650 (International)  
Business hours: Monday to Friday 9:00 am - 5:00 pm PST (Pacific Standard Time)  
Email: info@auroracorp.com

Or for more information, please visit our website at <http://www.auroracorp.com>

## ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Your new Aurora product is warranted to the original consumer against defects of workmanship and materials for a period of **one year** from the original purchase date.

Should there be a defect or malfunction of this product, Aurora will repair or replace the product free of charge. Customer is responsible for all shipping charges to return the defective product to Aurora. **A copy of the proof of purchase showing original purchase date is required.** This warranty is void if the product has been subject to damage, unreasonable use, improper service, or other causes not arising from defects in original material or workmanship. This warranty is void if factory seal is broken or removed from the product. This warranty does not include adjustments, parts or repairs required by circumstances beyond the control of Aurora.

There are no expressed warranties other than those stated herein.

Any expressed or implied warranties, including but not limited to merchantability and fitness for a particular purpose are limited to the above warranty period. Aurora shall not be liable for any incidental or consequential cost, expenses or damages resulting from any failure defect or malfunction of this product.

Some states do not allow the exclusion of limitations of implied warranties or consequential damages, therefore, the above limitations may not apply to you.

This warranty grants you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

**Before returning any product, please call our Service Center for specific return instructions.**

Aurora Corp. of America  
1-800-327-8508 USA ONLY • 310-793-5650 INTERNATIONAL • info@auroracorp.com

## Manuel de fonctionnement

Fonctionnement  
Maintenance et nettoyage  
Instructions de sécurité  
Centre de service  
Garantie limitée à un (1) an

Grande largeur d'alimentation de 33 cm (13 po)  
Plastifie jusqu'à une épaisseur maximum de 0,04 cm (0,016 po)  
Accepte les pochettes jusqu'à une épaisseur maximum de 80 à 125 microns  
Tension : 120v~60Hz / 3.3A

## FONCTIONNEMENT

Cette machine peut être utilisée avec des films de laminages froids ou chauds. Les articles pouvant être laminés comprennent les photos, les cartes, les documents, papiers etc..mais dont l'épaisseur ne doit pas dépasser plus de 0.04 cm (0.016 po).

### ☀ LAMINAGE À CHAUD

1. Replier vers le bas le taquet d'alimentation à l'avant de la pelliculeuse et le plateau de refroidissement à l'arrière.
2. Insérez la fiche d'alimentation dans une prise de courant.
3. Appuyez sur la prise de commande "HOT ☀". Le moteur démarrera et le lumière indicateur rouge "POWER" s'allumera.
4. Laissez chauffer la machine pendant 5 à 10 minutes. Le témoin lumineux vert « READY » s'allumera lorsque la bonne température de laminage sera atteinte.
5. Placez l'article à laminier dans un film de laminage en laissant un bordure de 1/8" à 3/8" (0,32 cm à 0,95 cm) à partir de l'extrémité scellée de la pochette.
6. Les insérer ensemble dans la fente d'alimentation à l'avant de la pelliculeuse. Veiller à insérer en premier le bord fermé (scellé).
7. L'article laminé sortira par la fente de sortie à l'arrière de la pelliculeuse.
8. Pousser le commutateur sur « POWER (⏻) » pour mettre hors tension la calandre de laminage après utilisation.

### ❄ LAMINAGE À FROID

**Attention :** En passant au laminage à froid immédiatement après le laminage à chaud, attendre au moins 60 minutes pour que la calandre refroidisse avant de l'utiliser. Si la calandre est trop chaude pour le laminage à froid. L'article à laminier pourrait être endommagé.

1. Replier vers le bas le taquet d'alimentation à l'avant de la pelliculeuse et le plateau de refroidissement à l'arrière.
2. Insérez la fiche d'alimentation dans une prise de courant.
3. Appuyez sur la prise de commande "COLD ❄". Le moteur démarrera et le lumière indicateur rouge "POWER" s'allumera.
4. Attendre 5 minutes que le témoin lumineux vert « READY » s'allume avant de l'utilisation
5. Placez l'article à laminier dans un film de laminage en laissant un bordure de 1/8" à 3/8" (0,32 cm à 0,95 cm) à partir de l'extrémité scellée de la pochette.
6. Les insérer ensemble dans la fente d'alimentation à l'avant de la pelliculeuse. Veiller à insérer en premier le bord fermé (scellé).
7. L'article laminé sortira par la fente de sortie à l'arrière de la pelliculeuse.
8. Pousser le commutateur sur « POWER (⏻) » pour mettre hors tension la calandre de laminage après utilisation.

Pour éviter le plissage, NE PAS introduire l'article avec le « côté ouvert » de la pochette de laminage en premier. Veiller à suivre les directives inscrites sur le taquet d'alimentation pour insérer correctement l'article dans la fente.

### Lorsque le laminage est terminé :

Lorsque le laminage est terminé, le film qui en sort peut être très chaud et souple. Manipulez l'article laminé avec précaution. Presser l'article à l'aide d'un livre ou d'autres objets lourds aider à l'aplatir et à le rendre lisse.

Ranger le cordon d'alimentation électrique et empêcher qu'il s'emmêle en utilisant les crochets de rangement situés sous la pelliculeuse.

## MAINTENANCE ET NETTOYAGE

Parce que des dépôts de résidus peuvent influencer l'effet de laminage, veuillez nettoyer périodiquement les rouleaux après utilisation. Insérez une feuille de papier de la taille d'une lettre pliée dans l'entrée du lamineur. Le papier récupérera tous les résidus résents. Répétez plusieurs fois l'opération pour nettoyer les rouleaux. Si l'article laminé est coincé, éteignez et débranchez la machine puis contactez immédiatement Aurora.


## INSTRUCTIONS DE SECURITE




**Caution ! La surface pourrait être très chaude lors de l'utilisation**



**Insérer le bord scellé en premier**



Toujours débrancher l'unité lorsque celle-ci n'est pas utilisée pour éviter tout risque d'accident.



Ne pas opérer l'unité avec un câble d'alimentation abîmé.

Votre sécurité ainsi que la sécurité des autres est importante pour Aurora. Des instructions de sécurité ainsi que d'autres informations concernant ce produit se trouvent dans ce manuel. Veuillez les lire et les garder soigneusement.

Débranchez ce produit de la prise murale avant son nettoyage. Le couvercle peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humidifié avec un mélange de savon doux et d'eau si nécessaire.

Les objets à laminer NE PEUVENT PAS être métalliques (fer, aluminium, cuivre, etc.)

Ne rien insérer dans la machine sauf des films de laminage et des articles recommandés. La machine est seulement destinée au laminage.

Ne jamais démonter, réparer ou re-concevoir vous-même la machine. Veuillez contacter AURORA pour réparation si nécessaire.

Éteignez toujours et débranchez la machine quand vous sentez une odeur étrange ou lorsque la machine n'est pas utilisée. Pour réduire tout risque d'électrocution, si l'équipement possède une fiche conforme UL polarisée (une lame est plus large que l'autre), celle-ci ne s'adaptera dans une prise polarisée que d'une façon. Si la fiche ne s'adapte pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'adapte toujours pas, appelez un électricien qualifié pour installer la prise appropriée. Ne changer la fiche d'aucune façon. Si la corde d'alimentation est abîmée, elle doit être remplacée par le fabricant ou son agent de service ou bien par une personne qualifiée équivalente afin d'éviter tout accident.

Ne jamais utiliser la machine à proximité d'un fourneau ou dans un environnement humide. Ne pas toucher la fiche avec des mains humides ou immerger la base dans un liquide quelconque.

Eviter tout endommagement de la fiche et du câble d'alimentation et ne jamais les tirer ou les tordre. Ne pas opérer la machine après une panne ou avec un câble d'alimentation ou une fiche abîmés.

ASSUREZ-VOUS QUE LE BOUTON MANUEL ON/OFF SE TROUVE SUR LA POSITION "OFF" AVANT DE BRANCHER LE LAMINEUR.

## CENTRE DE SERVICE

Si vous avez des questions en ce qui concerne le fonctionnement de cette déchiqueteuse ou si vous avez besoin d'une pièce de rechange, veuillez communiquer avec notre centre de service à:

Aurora Corp. of America

Téléphone : 1-800-327-8508 (É.-U. et Canada uniquement) or 1-310-793-5650 (International)

Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h HNP (heure normale du Pacifique)

Courriel : [info@auroracorp.com](mailto:info@auroracorp.com)

Ou pour plus d'information, veuillez consulter notre site Web à <http://www.auroracorp.com>

## GARANTIE LIMITÉE À UN (1) AN

Votre nouveau produit Aurora est garanti à l'acheteur initial contre tous les défauts de matériel et de fabrication durant une période **d'un (1) an** après la date de l'achat.

Si ce produit présente un défaut ou un mauvais fonctionnement, Aurora le répare ou remplacera gratuitement. Le client est responsable de tous les frais de port pour retourner le produit défectueux à Aurora. **Un exemplaire d'une preuve d'achat montrant la date initiale de l'achat est requis.** La garantie sera nulle en cas de dommages, d'usage déraisonnable, de réparation inappropriée du produit, ou d'autres causes ne dépendant pas de défauts de matériel ou de main-d'œuvre. Cette garantie est nulle si le sceau de l'usine a été brisé ou enlevé du produit. Cette garantie ne s'applique pas aux modifications, aux pièces et aux réparations nécessaires à la suite de circonstances hors du contrôle d'Aurora, y compris mais non limitées aux dégâts d'eau.

Il n'existe pas d'autres garanties expresses que celles énoncées ici.

Toutes les garanties expresses ou implicites, y compris, mais sans y être limité, celles concernant la qualité marchande et l'adaptation à un usage particulier, sont limitées à la période de garantie cidessus. Aurora décline toute responsabilité à l'égard de tout frais accessoire ou indirect, de dépenses ou dommages résultant d'un défaut ou d'un mauvais fonctionnement de ce produit.

Certains états n'autorisent pas l'exclusion des limites de garanties implicites ou de dommages conséquents; dans ce cas, les limites ci-dessus ne s'appliquent pas à vous.

Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

**Avant de retourner un produit, veuillez communiquer avec notre Centre de Service pour obtenir des instructions de retour spécifiques.**

Aurora Corp. of America

1-800-327-8508 ETATS-UNIS SEULEMENT • 310-793-5650 INTERNATIONAL • [info@auroracorp.com](mailto:info@auroracorp.com)

1-800-327-8508

USA ONLY • ETATS SEULEMENT

310-793-5650

INTERNATIONAL • INTERNATIONAL

Email: [info@auroracorp.com](mailto:info@auroracorp.com)

For more information, please visit us at:

**[www.auroracorp.com](http://www.auroracorp.com)**